LED T8 Röhre CCT einstellbar
Bedienungsanleitung



Hinweise:

1. Bitte prüfen Sie die Produkte nach dem Auspacken sorgfältig auf Schäden oder Mängel. Bei Unregelmäßigkeiten setzen Sie sich bitte umgehend mit ihrem Händler in Verbindung.
2. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen.
3. Vor der Installation oder dem Austausch der T8-Leuchte ist die Stromversorgung vollständig auszuschalten.
4. Diese Leuchte ist nicht dimmbar und darf nicht mit Dimmern verwendet werden.
5. Nicht für den Betrieb mit Gleichstrom geeignet.
6. Lagern Sie das Produkt bei Nichtverwendung an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort.
7. Die Montage darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
8. **Achtung:** Die T8-Röhre ist nur für einseitige Stromzufuhr vorgesehen – eine beidseitige Einspeisung ist unzulässig.

Installationsanleitung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist.





2. Nehmen Sie die alten Leuchtstoffröhren heraus und bauen Sie das Vorschaltgerät (sofern vorhanden) aus.

3. Die Farbtemperatur (3000K, 4000K oder 6000K) kann über den CCT-Schalter am Lampensockel eingestellt werden.





4. Setzen Sie die LED-Röhre ein.

5. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein.



Hinweis: Um Beschädigungen der Lampe zu vermeiden, darf die Lampe beim Umschalten des Farbwahlschalters nicht unter Spannung stehen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass L (Phase) und N (Neutralleiter) korrekt angeschlossen sind und nicht vertauscht werden.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;